Сборочный чертеж крана топливораздаточного ZVA Slimline 2

АЗС СПЕЦСНАБ
azs-specsnab.ru

EO 271 NBR
EA 052.2TD (DSA)
EF 250.3
EU 137
EA 151 TD
EO 271 NBR
EK 148.1
EF 250.3
EA 151
EK 652
EK 043
EK 145
EK FGI -...
EK 044
EK 038
EA 103.1
ER 042.1 TMV
DRIP STOP
EO 046 Vi
EO 105 Vi
ER 042.1
EF 060.1
EF 064.1
EA 058.1
EA 037 2)
EB 278
EO 447 NBR
EB 438.1
EB 128.1
EB 235
EA 055 2)
EA 055 HT 2) 4)
EV 066.1
EV 066.1 HT 4)
EG 069.1
EG 069.1 HT 4)
EF 065.1
EC 014
ER 042.7
ED 237 U
ED 237 U LT 3)
EO 105 Vi
ER 042.1 U
EU 226
EC 231
EK 172
EO 177 NBR
EC 183.1
EF 080
ED 079 PU
EU 081
ER 042.7 U
EB 031.1
EA 030.1
EF 032
EF 033.2
ER 042.7 S
Для мотоциклов
EB 280
EK 098

AG = внешняя резьба IG = внутрен резьба	Муфта разрывная
G 1 AG	EA 075.0 / EA 075.0 LT 3)
G 1 IG	EA 075.1 / EA 075.1 LT 3)
¾" NPT IG	EA 075.3 / EA 075.3 LT 3)
G ¾ IG	EA 075.4 / EA 075.4 LT 3)
1" NPT IG	EA 075.5 / EA 075.5 LT 3)
G ¾ AG	EA 075.7 / EA 075.7 LT 3)

Special type 'ERS' see page 24

Муфта поворотно-разрывная
SSB 16.0
SSB 16.1
SSB 16.4
EO 177 NBR
PSB 16
BS 16
Насадка защитная
~ 90 mm

SG 1" ... Al
Индикатор потока
Стакан индикаторный
EO 177 NBR

EG 281.1
EG 281.3
EG 281.3M
M = Магнит
EG 281.4
EG 281.4M
M = Магнит
EG 281.4W
EG 281.6
EG 281.8
EG 281.8DMrm
M = Магнит
rm = круглый магнит